## Win10 系统 USB 驱动安装

Win10系统装驱动和上面所讲的 XP 系统、Win7系统有所不同,它并不是直接在设备管理器中更新驱动程序,而是首先需要做的是禁用驱动程序强制签名。

(1) 禁用驱动程序强制签名

① 在不连接仪器的情况下,打开 Windows, 点击设置。



2 点击更新与安全。



③ 点击恢复,点击高级启动下的立即重新启动。

		- <b>D</b>
② 主页	恢复	
直找设置	▷ 重置此电脑	备份文件 加里电脑计理问题 谱成面始文件
更新和安全	如果电脑未正常运行,重置电脑可能会解决问题。重置时,可以选择保留个人文件或删除个人文件,然后重新安装 Windows。	关、损坏或被删除,你可以通过多 方式备份和还原文件。
○ Windows 更新	开始	直右备份设置
Windows Defender	高级启动	有什么疑问?
↑ 备份	通行设备或磁盘(如口) 色式 DVD) 启动 軍政協的由該医性设置 軍	获取帮助
⑦ 疑难解答	改 Windows 启动设置,或者从系统映像还原 Windows。 这将重新 启动电脑。	让 Windows 变得更好
① 恢复	立即重新启动	同我们提供反馈
② 激活	百名你有进场	
△ 查找我的设备	史罗怀爱远坝 了解如何进行 Windows 的全新安装出停开始全新的体验	
第 针对开发人员		
澍 Windows 预览体验计划		

⑤ 点击疑难解答。

6 点击高级选项。



⑦ 点击启动设置。



## ⑧ 点击重启。

9 等待启动完成。

- 优酷 ⊙ 启动设置 店用低分辨率視線模式
   居用電波模式
   居用電波目表
   居用空金模式
   新用販売店均衡額添否
   禁用販売店均成売意軟件保护
   禁用販売店均面面后 105 请稍候
- 10 在键盘上按下7键选择"禁用驱

动程序强制签名"。

<u> </u>	-+-	NЛ	<b>H</b>
后	IJ	迈	直

按一个数字以从下列选项中进行选择:

自用调试
 自用局动日志记录
 自用后动日志记录
 自用伝分辨率视频
 自用带网络连接的安全模式
 自用带命令振示符的安全模式
 7) 禁用驱动程序强制签名
 8) 禁用预先启动反恶意软件保护
 9) 禁用失败后自动重新启动

按 F10 以查看更多选项 按 Enter 以返回到操作系统



	£	

 重启完成,至此禁用驱动程序强 制签名已完成,接下来就是安装 驱动程序。



- !!! 注意: 禁用驱动程序强制签名之前, 一定要保证以下两点:
- 第一、设备未连接,就是USB线不要连接电脑;
- 第二、如果尝试过安装驱动(不管是电脑自动安装还是人为安装),必须 将未安装成功的驱动程序卸载干净,删除此设备的驱动程序软件 打上勾,然后还要保证第一点。

∰1980@# 11 ×				
文件(F) 操作(A) 芸種(V) 帮助(H)		卸载设备	X	
◆ ◆ 2 📷 🗟 📴 🖳 💺 🗲				
·康 计算机管理(本地)	✓	10/12		
> 前 所统工具	> 🥦 IDE ATA/ATAPI 19#18#	0.0000000		
› 🕘 任务计划程序	> 2 处理器	ocaristication -	LISP Sorial Convertor	
> 🛃 単件直着器	> 二 磁位推动器	虹影操作	USB Serial Converter	
> 20 共享文件夹	> 2 存储控制器			
> 🕲 性線	· B HOUN			
1 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10				
* E (79)	● 編目(COM和DPI) 語目(COM和DPI)			
E Besternermerek				
- Ed and the state is a state	> 📮 计算机		整牛· 按从 玄 体 由 知 哉 此 沿 冬	
	> 🔤 监視器		言口、何次示约个呼我吃这番。	
	> III			
	> 🕃 選牙			
	> 扁 人体学输入设备			
	> 量 软件设备			
	> 司 声音、视频和逐次控制器			
	<ul> <li> <u> <u> </u></u></li></ul>		> 删除此设备的驱动程序软件。	
	Interference of the second secon			
	USB Composite Device			
	USB Serial Convertor			
	<ul> <li>USB 核集技器(USB 更新能动程序(P)</li> </ul>			
	> 注 图像设备			
	> 😴 网络适配器 卸板设备(U)			
	> La 系统设备			
	S La EGUIDISS FINILASSCH SAUVY		印料	
	> ····································		四年40 年2月	
	. I man			

(2) USB 驱动程序安装

1 右击计算机点击管理。



② 点击设备管理器,找到带有黄色感叹号 USB<->Serial,即为仪器未安装 驱动,右键选择更新驱动程序软件。



④ 点击浏览,定位到驱动所在文件夹 C:\jmtest\Static\Driver\总线或无
 线网关驱动\下,点击下一步。

		浏览 XHY
		选择包含你的硬件的驱动程序的文件夹。
- ■ 更新驱动程序 - U 浏览计算机上的 在以下位置搜索驱动 C-N ② 包括子文件夹() → 让我从计算 此列表书图示与 序、	× JSB <-> Serial 	>     下載       >     普示       >     ●       ●     ●
		文件夹(F): dynamic
	下一步(N) 取消	<b>魂</b> 定 取消
÷	<ul> <li>■ 更新驱动程序 - USB Serial Converter</li> <li>浏览计算机上的驱动程序</li> <li>在以下位置搜索驱动程序:</li> <li>C.jintest\dynamic\Driver\总线或无线网关驱动</li> <li>☑ 包括子文件夹(l)</li> <li>         → 让我从计算机上的可用驱动程序列表中选明 此列表将显示与该设备兼容的可用驱动程序,以及与该级 序。</li> </ul>	
		下一步(N) 取消

⑤ 如出现以下提示,点击始终安装此驱动程序软件。



⑥ 正常首次安装驱动需要安装两次,可重复以上步骤,安装完成后,在通用串行总线控制器下显示 USB Serial Converter,或者在端口下显示 USB Serial Port (COM3)。